

Roteador LTE NETAIR 400W



O roteador Netair 400W utiliza a alta velocidade das redes móveis 4G para proporcionar uma solução robusta e confiável, com muitos recursos avançados de rede. Possui um gabinete robusto, com alimentação DC, saída para antena LTE externa, interface gigabit ethernet e interface Wi-Fi 802.11 b/g/n.

As principais funcionalidades do roteador são disponibilizadas de forma nativa, sem a necessidade de hardware ou software adicionais, o que permite um melhor custo-benefício e proteção. A segurança proporcionada pelo firewall e os túneis IPSEC fazem do roteador Netair 400W a solução para negócios onde o sigilo de dados é mandatório.

Seja em aplicações em maquinas agrícolas, automação de fazendas, ATMs bancários, câmeras IP, sistemas de telemetria, ou para acesso ponto-a-ponto através de uma VPN, o roteador Netair 400W é a solução ideal para aplicações que demandam alta disponibilidade, performance, segurança e economia.



P/IRKS

Principais características

- Roteador 4G com redundância automática de simcard
- 1 porta Gigabit Ethernet
- 1 porta Console RJ-45 para gerência local
- Interface Wi-Fi 802.11 b/g/n MIMO, antena interna 3dBi de ganho
- 2 entradas para simcard padrão Nano SIM

(uma para a conexão principal e uma para backup)

- Pronto para operar nas frequências LTE do Brasil (700MHz BANDA B28, 1800MHz -BANDA B3, 2600MHz - BANDA B7)
- LTE com suporte a Cat-M1 ou LTE Cat-4
- Operação em 3G ou 4G com handover automático de tecnologias
- Velocidades de até 150Mbps de download e 50Mbps de upstream através da conexão móvel quando for modelo Cat-4
- Velocidades de até 375kbps de download e upstream através da conexão móvel quando for modelo Cat-M1
- Preparado para operar em redes IPv4 e IPv6
- Roteador Ethernet de alta performance, com suporte a serviços de L3 avançados como BGP, VRRP e VRF
- H-QoS com recursos para fila de baixa latência, priorização ou marcação de pacotes
- Políticas de verificação de conectividade e backup de encaminhamento de pacotes
- Stateful firewall

Interfaces

3G	4G	ADSL	SIM CARD	ETHERNET	ETHERNET GBE
SIM	SIM	-	2	-	1



Leds indicadores



Indicador	Status	Descrição	
	Apagado	Equipamento desligado ou danificado.	
	Aceso	Equipamento ligado.	
WIFI	Apagado	Interface em "shutdown".	
	Aceso	Interface em operação.	
ACT	Apagado	Interface Celular sem atividade na rede.	
ACT	Aceso	Interface Celular com atividade na rede.	
SIM 1/2	Apagado	SIM Card inativo.	
	Aceso	SIM Card ativo.	
eve	Apagado	Equipamento em inicialização ou danificado.	
515	Aceso	Equipamento inicializado e em operação normal.	
	Apagado	Interface em "shutdown" ou desconectada.	
LAN	Aceso	Interface conectada mas sem tráfego de dados.	
	Piscando	Interface conectada e com tráfego de dados.	
	Apagado	Interface Celular em "shutdown" ou desconectada.	
	Aceso	Interface Celular conectada.	

P/IRKS

Especificações Técnicas

Parâmetro	Característica	
Dimensões (L x W x H)	160mm x 120mm x 30mm	
Peso	288g	
Tensão Nominal	+12VDC + - 5%	
Consumo Máximo	13W	
Temperatura de Operação	0°C a 50°C	
Umidade relativa	Até 95% não condensada	
	10/100/1000BASE-T	
Interface Ethernet	Auto MDI-X	
	RJ-45	
	3G / 4G -B1, B3, B5, B7, B8, B28	
Interface Colular	CAT4	
	Dual SIMCARD tipo Nano	
	Antena Multiband SMA	
Interface W/i fi	IEEE 802.11 b/g/n	
	Up to 54Mbps	
Interface Consolo	RS-232 115200bps	
	RJ-45	





Conectando a Alimentação do Netair 400W





O seu Netair 400W possui proteção contra inversão de polaridade.





Gerenciando o Equipamento

Passo 1: Conecte o cabo serial no conector CONSOLE do equipamento.

Passo 2: Configurar o terminal para operar como Baud Rate = 115200bps Data = 8 bits Parity = None Stop = 1bit

Press <RETURN> to get started seja exibida na tela.

Passo 3: Ligar o equipamento e aguardar na tela do terminal a mensagem: "Press <RETURN> to get started"

Passo 4: Pressionar a tecla [ENTER], o login de acesso será requisitado conforme a seguir: Username: admin Password: parks

Para o usuário "**admin**", a senha de fábrica a ser digitada deverá ser "**parks**". Depois de acessar o equipamento, recomenda-se a troca desta senha por parte do administrador da rede.

Passo 5: Após a senha no prompt PARKS# será exibido indicando que o equipamento está pronto para ser gerenciado.

